目录

1 主屏幕简介	2
2 开关机和重启	4
3 文件传输	5
3. 1 有线方式(USB2. 0 OTG)	5
3. 2 蓝牙无线方式	7
4 X-Paper 模式切换	9
5 手写笔设置	
5.1 手写笔校正	14
5. 2 按键自定义	16
6 截图编辑&息屏速记	
6.1 截图编辑	
6.2 息屏速记	18
7 防手指误触设置	19
8 XPPen Notes&WPS 权益领取	20
8.1 XPPen Notes 权益领取	

1 主屏幕简介



顶部状态栏:查看平板电脑状态、通知消息。 **底部收藏栏:**放置经常使用的应用,您可以进行移除或更换。

除了在设置中进行主屏幕相关(壁纸,主题,微组件等)设置外,您也可以在主屏幕空白处 点击长按,进入主屏幕设置界面,如下图:





2 开关机和重启

开机

长按电源按键约5秒左右,出现开机画面时,松开电源按键 **关机或重启** 长按电源按键约2秒,出现提示页面(如下图),选择关机或重启。



备注:

定期重启平板,可以清理平板运行缓存,让平板保持在良好状态;如果平板不能正常工作, 也可以尝试通过重启平板解决。

强制关机

如果平板不能正常工作、无法通过重启恢复,可以尝试长按电源键 10 秒以上,强制关机。

3 文件传输

平板与 PC 进行文件传输或同步,可以通过如下 2 种方式。

3.1 有线方式(USB2.0 OTG)

步骤如下:

Step 1:通过 USB 数据线连接平板及 PC

Step 2: 平板上会出现如下图弹窗,提示用户选择使用方式(传输文件或传输图片)



Step 3: 打开 PC 电脑(Windows or Mac), 会看到相应的磁盘目录文件夹(如下图示)。

注意:

1. Mac 电脑需要先安装 Android File Transfer 应用。

2. 运行 Windows XP 的电脑可能无法正常连接。请下载并安装 Windows Media Player 11 或以上版本。

Windows 系统文件目录示意:

此电脑 > Mag	gic Note Pad > Internal shared storage		~ じ	在 Internal shared storage ,
	Alarms	Android	Audiobooks	
	DCIM	Documents	Download	
	Movies	Music	Notifications	
	Pictures	Podcasts	Recordings	
1	Ringtones			
~				

Mac OS 系统文件目录示意:

	🗳 Magic Note Pad				
$\langle \rangle$			—		
Name	^	Last Modified	Size		
> 🚞 Alarms					
> 🛅 Android					
> 🛅 Audiobooks					
> 🛅 DCIM					
> 🛅 Documents					
> 🚞 Download					
> 🚞 Movies					
> 🚞 Music					
> Dotifications					
> 🛅 Pictures					
> 🚞 Podcasts					
> 🚞 Recordings					
> 🚞 Ringtones			7		
	13 items, 93.87 GB available				

3.2 蓝牙无线方式

相比有线方式同步文件, 蓝牙无线会更方便, 但目前仅支持与 Android 设备和 Windows PC 之间传输, 不支持 iOS 及 MacOS 设备。 采用如下步骤: Step 1: 打开发送端和接收端(以 Windows PC 为例)设备蓝牙

Step 2: 在 Windows PC 端蓝牙选项中找到"接收文件",点击进入"接收文件"状态 Step 3: 在平板上选择要传输文件,选择"蓝牙"方式分享,如下图。



Step 4: 在蓝牙设备列表中选择要接收的设备

Step 5: PC 端接收到文件,选择路径保存。完成文件传输,如下图。



4 X-Paper 模式切换

进入 X-Paper 有两种方式:

方式一: 操作步骤如下: Step 1: 打开设置 Step 2: 找到第5个选项 "X-Paper 空间" 如下图所示:



18:20 👤 🖞		* 🙃 🔟
く X-Paper空	间	
短按X-Paper键		
短按设	备侧面的X-Paper键,您可以选择以下三种模式之一进入。	
长按X-Paper键 在轻彩模式和真彩模式间	切换	
当前模式		
Constant of the second	真彩模式 高清明亮的原色显示效果	۲
	轻彩模式 低饱和度柔和彩纸显示效果	0
	墨水模式 黑白墨水纸显示效果	0
23.9)	

Step 3:存在三种模式,分别是:"真彩模式""轻彩模式""墨水模式"如下图所示;

18:20 <u>†</u> ¥		(ت ۱
く X-Paper空间	司	
短按X-Paper键		
短按设计	图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	
长按X-Paper键 在轻彩模式和真彩模式间台	切换	
当前模式		
E Constantino de la constantin	真彩模式 高清明亮的原色显示效果	0
	轻彩模式 低饱和度柔和彩纸显示效果	۲
	墨·水模式 黑白墨水纸显示效果	0
<	○ ≡	

18:20 İ 🖞		\$ 100
< X-Paper空间	1	
短按X-Paper键		
短按设备	备侧面的X-Paper键,您可以选择以下三种模式之一进入。	
长按X-Paper键 在轻彩模式和真彩模式间台	刀换	
当前模式		
Image: Second	真彩模式 高清明亮的原色显示效果	0
	轻彩模式 低饱和度柔和彩纸显示效果	0
12 36 0 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239	墨水模式 黑白墨水纸显示效果	۲
<	0 ≡	

方式二: 长按 X-Paper key 进入,如下图所示:



注意:可以通过短按 X-Paper key 切换轻彩模式和真彩模式

5 手写笔设置

此平板手写笔为无源压感笔,不需要供电,也不需要蓝牙配对,提笔即画。

5.1 手写笔校正

操作步骤如下: Step 1: 打开设置 Step 2: 找到第 11 个选项 "高级功能" 如下图所示:





如果笔尖和实际笔落点存在位置偏移,可以打开此功能,点击右侧的方向键,对笔尖的偏移 位置进行调整。

5.2 按键自定义

操作步骤如下:

- Step 1: 打开设置
- Step 2: 找到第 11 个选项 "高级功能"

Step 3: 找到手写笔

Step 4: 找到自定义按键功能,如下图所示:



Step 5: 点击自定义按键功能

注意: 使用笔按键并同时在屏幕上点击,即可启用该功能。

点击"下键",如下图所示,用户可自行定义笔按键功能。

8)9:28 <u>†</u> ¥		* î 🚥
	(自定义按	建功能	
	<	下键	
		使用笔按键并同时在屏幕上点击,即可启用该功能。	
	下键 屏幕截图绘图		
ſ	下键		
L	屏幕截图绘图		۲
L	返回上一层		0
2	返回主页		0
ľ	最近应用		0
L	快捷面板		0
	未定义		0
		取消	
		< 0 <u>=</u>	

6 截图编辑&息屏速记

6.1 截图编辑

截图编辑支持用户在使用平板时,快速将当前界面截图,并在截图上书写、注释。步骤如下 1、当平板处于亮屏状态下(除锁屏状态) 2、按住手写笔按键,并双击屏幕 系统会自动打开截图编辑功能,以供用户使用

6.2 息屏速记

息屏速记支持用户在息屏状态下时,快速开始书写、注释。步骤如下

- 1、当平板处于息屏待机状态下
- 2、按住手写笔按键,并双击屏幕

系统会自动打开息屏速记功能,以供用户使用



此外,用户也可在设置-高级功能-息屏速记中打开/关闭该功能

7 防手指误触设置

此平板支持手触和笔触,系统默认笔触优先:即系统在检测到手写笔工作时,手指触控是不 响应的。

此外,我们设计了开关防止手指误触:

此开关专为手写场景设计,禁用手写触控后,您可以全身心创作,不用担心任何的手指误触。 有 2 种操作路径:

- 1. 顶部下拉快捷菜单,选择"手写触控"开关;
- 2. 设置进入"设置 高级功能 手写触控"选项。

8 XPPen Notes&WPS 权益领取

8.1 XPPen Notes 权益领取

操作步骤如下:

Step 1: 进入桌面首页或者应用抽屉

Step 2: 找到并点击打开 XPPen Notes app

Step 3: 第一次启动 XPPen Notes app 首页会弹出购买会员相关信息,点击立即领取,如下 图所示:



Step 4: 点击"立即领取"后,有三种登录方式,分别是手机号、微信、邮箱,任选一种登录(注意登录输入安全验证需要区分字母大小写)

く 返回	登录账号	
	えん 五记の	
验证码登录	密려登录	
未注册的手机	ち短い思辺に存有可注意	
+86 •	項	
	获取验证码	
2		
	第三方账户登录	
	隆 微信 🖂 邮箱	
	< 0 =	

Step 5: 登录成功后无需开通会员, 返回 XPPen Notes 首页





Step 6: 点击左上角用户头像,点击会员中心,即可激活领取永久会员

